



4,3" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LILU SD XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 4,3" монитор видеодомофона с записью на micro SD 32GB карту TANTOS LILU SD XL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа "RAIKMAN", "MARSHAL", "LASKOMEX". .
На первый вход подключается только подъездная видеочка, на второй вход можно подключить вызывную панель видеодомофона или цветную видеочка.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



ДЛЯ ЗАПИСИ № КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО:
УСТАНОВИТЬ в меню домофона системное время и дату.
Выключить и через 15 сек. включить питание монитора,
дождаться прохождения теста,
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР 

затем нажать кнопку ОТВЕТ 

Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.